

GUIDA TAGLIE

I nostri prodotti sono misurati a riposo, ed espressi in cm con tolleranza di +/- 0,5 cm


Per una maggior verifica vanno provati in sella, essendo capi ergonomici.

BACINO

Per misurare la circonferenza dei fianchi, unite i piedi perché tenendoli divaricati posso far risultare una misura maggiore della realtà.

LUNGHEZZA GAMBA

Posizionare il metro all'interno gamba, dal cavallo lungo tutta la gamba fino alla caviglia.



BS SENTO



	S	M	L	XL	XXL
(A) - <i>interno gamba</i>	25	25,5	26	26,5	27
(B) - <i>1/2 coscia</i>	22,5	23	23,5	24	24,5
(C) - <i>1/2 fondo gamba</i>	19,5	20	20,5	21	21,5
(D) - <i>L. bretelle</i>	53,6	54,3	55	55,7	56,4
(E) - <i>1/2 L. vita</i>	36,5	38	39,5	41	42,5

*dimensioni in cm - tolleranza +/- 0,5